



Achtung!
in direkten Kundenanlagen (ohne Wärmetauscher) dürfen im Heizkreis weder ein Ausdehnungsgefäß noch ein Sicherheitsventil montiert sein!

Abb. 1a
Hauszentrale – Raumheizung direkter Anschluss optional mit Beimischregelung in der Kundenanlage

LEGENDE siehe Abb. 2

Beimischschaltung mit Durchgangsregelventil

Beimischschaltung mit Dreiwegemischventil